

Le dispositif antivol THEFTLOCK[®] est conçu pour aider à prévenir le vol de votre radio : s'il n'est pas activé, la radio fonctionne normalement sans restriction (ni protection).

THEFTLOCK[®] désactive les fonctions de la radio à chaque fois que l'alimentation de la batterie est interrompue : lorsque l'alimentation est reconnectée, la radio ne fonctionne pas et *LOC* s'affiche.

ACTIVER L'ANTIVOL

Nous vous recommandons de lire toutes les étapes qui suivent avant d'entreprendre l'activation du système.

Plus de 15 secondes entre deux étapes et la radio retourne au mode d'affichage de l'heure ...

1. Choisir un numéro de trois ou quatre chiffres entre 000 et 1999 comme code secret ... et le noter en lieu sûr (pas dans votre véhicule).
2. Tourner la clé de contact à la position d'accessoires ou de marche.
3. Eteindre la radio.
4. Appuyer sur les poussoirs **1** et **4** simultanément jusqu'à ce que --- s'affiche à l'écran.
5. Appuyer sur **MN** et *000* s'affiche à l'écran.
6. Appuyer de nouveau sur **MN** jusqu'à ce que les deux derniers chiffres correspondent à ceux de votre code secret.
7. Appuyer sur **HR** jusqu'à ce que le premier chiffre ou les deux premiers chiffres correspondent à ceux de votre code secret.
8. Appuyer sur **AM-FM** après avoir vérifié que le code enregistré correspond à votre code secret.
9. L'écran affiche *REP* : répéter les étapes 5 à 7 afin de confirmer votre code secret.
10. Appuyer sur **AM-FM** et la radio affiche *SEC* pour vous signaler qu'elle est protégée.

L'indicateur LED près du bouton de la puissance sonore commencera à clignoter lorsque le contact est coupé.

DÉVERROUILLER L'ANTIVOL APRES UNE INTERRUPTION D'ALIMENTATION

Entrer votre code secret comme suit (ne pas attendre plus de 15 secondes entre deux étapes) :

1. Tourner la clé de contact en position d'accessoires ou de marche : *LOC* s'affiche.
2. Appuyer sur **MN** et *000* s'affiche.
3. Appuyer de nouveau sur **MN** jusqu'à ce que les deux derniers chiffres correspondent à ceux de votre code.
4. Appuyer sur **HR** jusqu'à ce que le premier ou les deux premiers chiffres correspondent à ceux de votre code.
5. Appuyer sur **AM-FM** après avoir vérifié si le code correspond à votre code secret : *SEC* s'affiche pour vous signaler que la radio est maintenant protégée et en état de fonctionnement.

Après huit tentatives de déverrouillage infructueuses, l'indication INOP (hors service) s'affiche : attendre 1h avec le contact établi avant de pouvoir essayer de nouveau.

Après trois nouvelles tentatives de déverrouillage infructueuses, l'indication INOP s'affiche définitivement.

Si nécessaire, voir plus loin le paragraphe "Code perdu ou oublié".

DÉSACTIVER L'ANTIVOL

Entrer votre code secret comme suit (ne pas attendre plus de 15 secondes entre deux étapes) :

1. Tourner la clé de contact à la position d'accessoires ou de marche.
2. Eteindre la radio.
3. Appuyer sur les poussoirs **1** et **4** simultanément, jusqu'à ce que *SEC* s'affiche.
4. Appuyer sur **MN** et *000* s'affiche.
5. Appuyer de nouveau sur **MN** jusqu'à ce que les deux derniers chiffres correspondent à ceux de votre code.
6. Appuyer sur **HR** jusqu'à ce que le premier chiffre ou les deux premiers chiffres correspondent à ceux de votre code.
7. Appuyer sur **AM-FM** après avoir vérifié si le code correspond à votre code secret : l'écran affiche --- pour vous signaler que la radio n'est plus protégée.

Si le code entré est incorrect, l'indication *SEC* s'affiche : la radio est protégée jusqu'à ce que le bon code soit entré.

CODE PERDU OU OUBLIÉ

Si vous avez perdu ou oublié votre code, une procédure plus complexe permet de réinitialiser votre autoradio.

Un forfait de main d'œuvre vous sera alors facturé.

Les manipulations suivantes donne un numéro spécifique à six chiffres (ne pas attendre plus de 15 secondes entre deux étapes) :

1. Tourner la clé de contact en position d'accessoires ou de marche.
2. *LOC* s'affiche, sinon éteindre la radio et appuyer sur les touches **1** et **4** simultanément jusqu'à ce que *SEC* s'affiche.
3. Appuyer sur les touches **2** et **3** durant 6 secondes environ pour afficher les trois premiers chiffres du numéro et les noter.
4. Appuyer sur la touche **AM/FM** pour afficher les trois autres chiffres suivants et les noter.
5. Nous communiquer ce numéro complet.

Dans un délai d'environ trois jours, après traitement de ce numéro avec un service spécialisé aux USA, nous vous renvoyons un nouveau code de déblocage.

Entrer le nouveau code, en vous assurant de ne pas faire de pause de plus de 15 secondes entre chaque étape :

1. Tourner la clé de contact en position d'accessoires ou de marche et *LOC* s'affiche.
2. Appuyer sur **MN** et *000* s'affiche.
3. Appuyer de nouveau sur **MN** jusqu'à ce que les deux derniers chiffres correspondent à ceux du nouveau code.
4. Appuyer sur **HR** jusqu'à ce que le premier ou les deux premiers chiffres correspondent à ceux du nouveau code.
5. Appuyer sur **AM-FM** après avoir vérifié si le code entré correspond bien au nouveau code que nous vous avons communiqué.
SEC s'affiche pour signaler que la radio est maintenant en état de fonctionnement, protégée par ce nouveau code.

Si vous avez une quelconque question ou besoin d'assistance, n'hésitez pas à prendre contact avec notre service technique.

Merci d'avoir fait appel à DCR ENGINEERING.